

如何使用直接存取儲存空間(Direct Storage Access)?



Arlo SmartHub 提供直接存取儲存空間(Direct Storage Access)功能·讓您可以通過 Arlo App 直接觀看和查看儲存的影片。

當您使用直接存取儲存空間時,您的 Arlo 錄影永遠不會經由 Arlo 雲端傳輸,而是提供無縫的點對點直接訪問。

Pro5 與 SmartHub 或基站 FAQ

設置直接存取儲存空間

本地網路(區域網絡)訪問您的錄影記錄

網外存取您的錄影記錄

Pro5 與 SmartHub 或基站 FAQ

Q: Arlo Pro 5 攝影機能不能在 SmartHub 或基站上使用?

A: 可以

- Arlo Pro 5 攝影機相容 SmartHub VMB5000 , VMB4540
- Arlo Pro 5 攝影機相容的基站 VMB4500 和 VMB4000。
 *VMB3000 基站不相容 Pro 5,
 **SmartHub 與基站 在功能上有分別

Q: SmartHub 或基站有什麼區別?

A: SmartHub 或基站都支援本地存儲功能, 主要分別如下:

- 基站 (VMB4500 或 VMB4000) 內置智能警報器功能。
- SmartHubs (VMB5000 和 VMB4540)更為先進,雖然沒有警報器功能,但可以支援 遠程訪問本地存儲功能。

Q: 我購買的 Arlo Pro 5 攝影機是否包含 SmartHub 或基站?

A: 沒有, Arlo Pro 5 單個攝影機與 Arlo Pro 5 雙攝影機套裝都沒有配備 SmartHub。

Q: Arlo SmartHub 或 Base Station 最多支持多大的存儲空間?

A: Arlo SmartHub 或 Base Station 使用 FAT32 文件系統,最多支持 2 TB 的存储空 間。

警告: 請勿使用 Arlo SmartHub 或 Base Station 格式化存儲容量超過 2 TB 的存儲設備。 格式化過程會將較大存儲設備的容量減少至最大 2 TB

Q: Arlo Smarthub 有哪些好處?

A: 您的 Arlo Pro 5 攝影機的包裝中不包含 Arlo Smarthub 或基站。 它們單獨出售的。 將攝影機與 SmartHub 或基站配合使用,您可以使用以下附加功能:

- •2K本地流媒體和2K本地錄製
- •本地存儲,使用 SmartHub (VMB5000 或 VMB4540)連接存儲設備 或基站 (VMB4500 或 VMB4000)的 USB 存儲設備 進行本地存儲。
- SmartHubs 型號可以使用遠程訪問本地存儲功能(VMB5000 和 VMB4540)。

*安裝並設置好攝影機後,您如果需要將攝影機的連接轉移到 SmartHub 或基站。您 必須從帳戶中移除裝置並通過 Arlo Secure app 重新安裝,由 SmartHub 或基站連 接轉移路由器的 WI-FI 也需要從帳戶中移除裝置並通過 Arlo Secure app 重新安裝。



Q: 如何格式化 Arlo SmartHub 或 Base Station 本地存储?

A: 要將 USB 設備或 MicroSD 卡格式化為本地存儲:

- 警告: 格式化本地存儲將會刪除 USB 存儲設備或 MicroSD 卡中的所有文件和文件灰。
 - 1. 啟動 Arlo Secure 應用程序。
 - 2. 點擊 裝置。
 - 3. 選擇正在使用存儲設備的 Arlo SmartHub 或基站。
 - 4. 點擊 Arlo SmartHub 或基站的下一步。
 - 5. 點擊存儲設定。
 - 6. 點擊本機存儲空間設定。
 - 7. 點擊格式化 SD 卡或格式化 USB 設備。 警告:格式化 USB 設備或 MicroSD 卡會刪除存儲設備中的所有數據。如果要保留 USB 設備或 MicroSD 卡上的任何文件,請在格式化 USB 設備或 MicroSD 卡之前將 這些文件複製到其他位置。
 - 8. 等待存儲狀態從正在格式化更改為良好。 警告: 格式化時請勿移除 USB 設備或 MicroSD 卡。USB 設備或 MicroSD 卡可能 會永久無法使用。
 - 9. 注意: 當前不支持網絡附加存儲 (NAS) 設備和具有多個分區的驅動器。
 - **10. 警告:** 請勿使用 Arlo SmartHub 或 Base Station 格式化存儲容量超過 2 TB 的存儲 設備。Arlo SmartHub 或 Base Station 使用 FAT32 文件系統格式化存儲設備,最多 支持 2 TB 的存儲空間。格式化過程會將較大存儲設備的容量減少至最大 2 TB

Q: 如何正確的移除本機儲存裝置?

A: 正確的移除本機儲存裝置步驟:

- 1. 打開 Arlo Secure App 或登錄 my.arlo.com 上的 Arlo 帳戶.
- 2. 點擊"裝置"。
- 3. 點擊 Arlo Smarthub。
- 4. 點擊存儲設定。
- 5. 點擊 本機儲存空間設定
- 6. 點擊 安全地退出本機儲存裝置。

等待安全地退出進度消息關閉,然後從 SmartHub 中取出本機儲存裝置。 警告:卸載本機儲存裝置時,請勿中斷 Arlo Smarthub 的電源或拔出本機儲存裝置。 *SmartHub 需要另外購買



設置 直接存取儲存空間(Direct Storage Access)的方法

A. 您需要以下設備以及執行操作來設置直接存取儲存空間:

- Arlo 的 iOS (Apple)或 Android 應用程式 (不支援 <u>my.arlo.com</u>網頁用戶端)
- Arlo SmartHub VMB5000 或 VMB4540 (Arlo Pro 5 不包含 SmartHub)
- 路由器
- 與 Arlo SmartHub 相容的 USB 設備

B. 錄製到儲存裝置則需要將 Arlo Pro 5 連接到已經安儲存裝置的 SmartHub (VMB5000, VM4540)。

SmartHub VMB5000	SmartHub VMB4540
您必須將 microSD 卡設備插入 Arlo SmartHub	要將視頻錄製到 USB 裝置,您必須將 USB 裝
VMB5000 , VMB5000 支持 microSD 卡丶	置卡插入位於 Arlo Smarthub(VMB4540) 背部的
microSDHC 卡或 microSDXC 卡	USB 埠
Arlo 建議您使用至少 16GB 容量、速度等級為	Arlo 建議您使用 USB 存儲設備的最小為 16
10、UHS1、V10 的 microSD 卡。Arlo	GB,最大支援為2TB。SmartHub支援USB
SmartHub 支持高達 Class 10 UHS-3 V90 級別	2.0 相容設備。
的 microSD 卡。	不是全部硬碟與 SmartHub 相容。如果不確
	定,請諮詢 USB 存儲設備製造商。



C. 插入相容的存儲設備後,必須在 Arlo App 應用程式中啟用本地存儲記錄。 啟用本地存儲記錄後,您可以設置啟用直接存取儲存空間(Direct Storage Access)。

在 iOS 或 Android 上啟動 Arlo Sec	ure App,登錄到您的 Arlo 帳戶	i o
點擊 裝置, 點擊 Arlo	點擊存儲設定。	點擊 於本機錄製 旁邊的
Smarthub •		滑塊。
🌢 Winco 🕂 💬	く装置設定	く 儲存設定 ⑦
	VMB4540 > SmartHub	於本機錄製
VMB4540 線上	儲存設定	今天 今天
	支援 >	17:53 動作偵測
▲ 「1250 ① ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●	配對的裝置 Ultra2	Ultra2 0:17 17:52 動作偵測 Ultra2 0:24

開啟 USB 存儲設備錄製:

本地網路(區域網絡)查看您的錄影記錄

 A. 啟用直接存取儲存空間(Direct Storage Access)。後,當您手機的 Arlo APP 應用程 式與 Arlo SmartHub 位於同一本地網路(區域網絡)上時,您即可查看您的錄影。
 請跟以下步驟觀看您的直接存取儲存空間(Direct Storage Access):

開啟直接存儲訪問:

在 iOS 或 Andro	oid 上啟動 Arlo S	Secure App,登錄	到您的 Arlo 帳戶。	
點擊 裝置, 選擇	一個 Arlo Smarthu	b •	點擊 存儲設定	
۲	Winco	÷ …	く 裝置設定	
VMB4540 線上			wmB4540 SmartHub 儲存設定	>
(1) (1)	498) ① 服 緊急	 (C) (例行事項) 	文援 配對的裝置 Ultra2	>
點擊 本機儲存空	間設定		點擊 檢視影片 旁邊的開	
<	儲存設定	0	く本機儲存空間設	定
於本機錄製 本機儲存空間	割設定		儲存空間狀態 可用儲存空間 已使用 25.97	良好 GB GB [,] 共 2
今天			最佳本機錄影	
17:53 動作偵測 Ultra2 0:17		4K 👱 🚊	日王//28 和 儲存空間低於 10% 可用時,最舊的 覆寫。	已儲存影片將遭
17:52 動作偵測 Ultra2 0:24		4K 🕑 🖻	直接存取儲存空間 檢視影片	
1			1	



B. 啟用直接存儲訪問後,當您手機 Arlo Secure App 式與 SmartHub 位於同一本地網路 (區域網絡)上時,您即可訪問您的錄影。 要訪問您的直接存儲訪問記錄:



將 USB 裝置連接到 PC 或 Mac 來刪除記錄。

訪客帳號不支持通過 Direct Storage Access 從 SmartHub 訪問您的錄影

網外訪問您的錄影記錄

如果您需要在局域網外訪問錄影(例如外出情況下)·只需在路由器啟用連接埠轉送· 便可以在其他地方查看本地的存儲記錄。

*手机使用 4G LTE 時,下載會使用大量數據流量,建議使用 WiFi 連線時下載 注意:要啟用連接連接埠轉送,您可能需要聯繫您的 Internet 服務提供商(ISP),以請求允許通過 Arlo 應用程式定義的 外部埠進行通信的權限,SmartHub 不支援在雙重或多重 NAT 以及 SmartHub 使用 4G LTE 的上傳等的連線方式。

要在啟用直接存儲訪問後啟用或禁用連接埠轉送:

在 iOS 或 Android 上啟動 Arlo Secure App,登錄到您的 Arlo 帳戶。					
點擊 裝置, 選擇一個 A	Arlo Smarthub •		點擊 存儲語	没定	
٩	Winco	⊕	<	裝置設定	
VMB4540			8/0	VMB4540 SmartHub	>
線上			儲存設定	Ē	>
<u>(1,498</u>	1	C	支援		>
儀表板 動態	緊急 裝置	例行事項	配對的裝	92 E	
			Ultra2		
上 影擊本機儲存空間設分	 定		點擊 連接		
< 1	諸存設定	?	<	本機儲存空間設定	
た木松谷島制			儲存空間	引狀態	良好
<u> </u>			可用儲存	字空間 已使用 48.00 KB GB	,共 2
本機儲存空間設定	2	>	最佳本様	義録影	
今天			自動覆緊	a.	
17:53 動作偵測 Ultra2 0:17	4K	*	The oldes storage a	, it stored clips will be overwritten as vailability falls below 20%.	3
			直接存取作	諸存空間	
17:50					
17:52 動作偵測		•	檢視影片	1	
17:52 動作偵測 Ultra2 0:24	4K	•	檢視影片	t 專送 已	停用 >

文連法 建接埠轉送 若要在不使用 VPN 的情存取儲存空間」,請飲用 VMB4540 配置資訊輸力 若要讓系統更穩定,請約 靜態 DHCP。	接埠轉送 況下,從LAN外部使用「直接 「連接埠轉送」,並將 、路由器的連接埠轉送設定。 為您的VMB4540 啟用 7 解更多	90s	運接 不過 Smar 裝 請自	啟用連 埠轉送會直接 您的 Arlo ,使用連接地 計算的內容暴 行承擔使用 我接 我拒絕	接埠轉 ^{要轉認} SmartHu ^{車轉說到露} 一種接埠轉 一種接埠轉 一種 一種 一種 一種 一種 一種 一種 一種 一種 一種	送 同路連線到 ib。 ,您須冒著 § Smarthub 約危險。 送的風險。	
連接埠轉送已在 Arlo 應	用程式中啟動。		在路由器 啟用 LAN	設置中輸入框 外部訪問。	關的連接	⋮埠轉送資訊・↓	<u></u> 以
 く 連接:	埠轉送		<	連打	妾埠轉送		
連接埠轉送 狀態	() 無法使用		連接 ^此 狀態	阜轉送		無法使用	
配置			配置				
內部 IP 位址	192.168.200.141		内部	P 位址	19	92.168.200.141	
內部連接埠	19234		内部連	重接埠		19234	1
外部連接埠	19234		外部测	重接埠		19234	
使用 NETGEAR 設定連接 注意:有關特定配置的詳維	埠轉送示範, ^田 資訊・請諮詢路由器製造商	查。					
速接埠轉送 / 速接埠觸 發 動態 DNS VPN 服務 靜脂路由	# 服務名稱	外部連接 19234	埠	內部連接埠 19234	內I 192	郎 IP 位址 2.168.200.141	
如果輸入正確·則"狀態"將	更改為"可用"。		要更改分 新整理連	配給直接存儲 接埠 以隨機分	訪問的 連 配一個新		重 重

ario

	連接埠轉送	起資	
		內部 IP 位址	192.168.200.141
連接埠轉送		內部連接埠	19234
狀態	可用	外部連接埠	19234
配置		若要在不使用 VPN 的情 存取儲存空間」, 請飲用 VMB4540 配置資訊輸入 若要讓系統更穩定, 請為 靜態 DHCP。	況下,從 LAN 外部使用「直接 「連接埠轉送」,並將 路由器的連接埠轉送設定。 泡的 VMB4540 啟用
內部 IP 位址	192.168.200.141	7	解更多
內部連接埠	19234		
外部連接追	19234	重新整	隆理連接埠

	È
-	ரு-