

如何使用 NETGEAR 路由器上的 OpenVPN 服務?

- VPN 代表虛擬私人網路,會在您的電腦與 VPN 提供者所擁有的遠端伺服器之間建立數位連線, 建立可加密個人資料的點對點通道、遮罩您的 IP 位址,能讓您在網際網路跨越網站封鎖和防火 牆的限制。可確保您的連線體驗是私人、受保護且更安全.
- 2. 使用動態 DNS 服務(建議),動態 DNS (DDNS) 為網路提供穩定的域名,即使 Internet 服務供應 商 (ISP) 可能會變更網路的 IP 位址,使用者也可以一致地存取網路。
- 3. 請確保您已啟用動態 DNS 服務或 Internet 連線的靜態 IP 位址設定. VPN 服務僅適用於 OpenVPN 用戶端,不適用於任何其他 VPN 用戶端.

若要在 NETGEAR 路由器上設定動態 DNS (DDNS):

1. 從連接到路由器網路的電腦或行動裝置啟動網路瀏覽器。

2. 在瀏覽器網址列輸入並前往 <u>http://www.routerlogin.net</u> or <u>http://www.orbilogin.net</u> 將顯示登入視窗。進入路由器管理登入頁面。

3. 輸入路由器的使用者登入名稱和密碼。

預設使用者名稱是 admin,密碼是您在設定過程中建立的密碼,使用者名稱和密碼區分大小寫。

畫面顯示管理系統的 [基本]首頁。

4. 依序選擇 "進階">"進階設定">"動態 DNS" 功能項目.

5.

er WiFi. Everywhere.		使用 Orbi 應用程式,随時隨地獲得安全性警報與管理・ 了解更多	
基本 進階			
階首頁		動態 DNS	
装	+	顯示狀態 取0尚 算用	
<u></u>	+		
理	+		
階設定	_	☑ 使用勤態 DNS 服務	
無線設定		服務供應商 您是否擁有 NETGEAR DDNS 或 No-IP DDNS 帳戶?	
路由器/AP 模式		〇 是	
連按埠轉送 / 連按埠觸發		● A	
動 態 DNS VPN 服務		請輸入下列資訊以便註冊。 主機名稱	
靜態路由		電子郵件	
Web 服務管理			
UPnP			
Pv6		unia -	
充量監控			
VI AN/IPTV 铅定			

- 3. 輸入在動速 DNS 服務供應商處注冊的主機名稱。 DDNS 服務供應商處註冊的主機名稱。
 4. 輸入 DDNS 帳戶的使用者名稱。
 5. 輸入 DDNS 帳戶的使用者名稱。
 6. 按一下套用即可開始使用 DDNS 服務。

OPENVPN^{*}

6. 勾選"使用動態 DNS 服務",並填上"主機名稱"(Host Name)、"電子郵件"(Email)及密碼 (Password),接著點擊"注冊"套用新設定。

orbi			
etter Wifi. Everywhere. 基本 進階			
進階首頁		動態 DNS	
安裝	+		顯不狀態
安全	+		
管理	+		
進階設定	_	✔ 使用動應 DNS 服務	
無線設定		服務供應商 您是希梅布 NETGEAR DDNS 或 No-IP DDNS 編戶?	
路由器/AP 模式			
連接埠轉送/連接埠觸	ġ	 否 	
動態 DNS		請輸入下列資訊以便註冊。	
VPN 服務		主機名稱	myr
靜態路由		電子郵件	
Web 服務管理		密碼 (6~32 個字元)	
UPnP		■ 提交此表単,表示我问意 <u>服務條款</u> ,而且我只會建立一個免費帳戶。 P->>>	
		1 註冊	

OPENVPN^{*}

- 8. 成功注冊後路由器上會顯示你設定好的"主機名稱"/"電子郵件",接著點擊"顯示狀態"可以看到你的" 主機名稱"更新成功,代表 DDNS 已經成功完成可以使用,接著點擊"套用"即可.
- 9.

← → C ▲	Not secure	orbilogin.net/start.htm?content=start.htm
Detter WiFi Everywhere. 基本 進階		
進階首頁		動態 DNS 顧示太強 取消 医用
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	+	
管理	+	
進階設定	_	☑ 使用勤應 DNS 服務
無線設定 路由器/AP 模式 速按埠轉送 / 連按埠網 <u>動農 DNS</u>	a contra	服務供應商 此路由器上的 NETGEAR DDNS 目前設定為: 主機名稱: 電子郵件: 一 要變更設定,請先按一下 重設 重設目前設定。
VPN 服務 靜態路由		NETGEAR Router RBE971 - Google Chrome — — X Mot secure orbillogin.net/DNS_ddns_st.htm
vveb 服務管理 UPnP		mynetgear.com更新成功 《 1:28AM,05/29/2024
IPv6 流量監控		
VLAN/IPTV 設定		

在 NETGEAR 路由器啟用 OpenVPN 功能:

- 選擇 進階 > 進階設定 > VPN 服務。
 將顯示 VPN 服務頁面。
- 2. 指定您所需的 VPN 服務設定, 然後點擊 "套用"。

3.

OPENVPN^{*}

4. 點選「智慧型手機版」下載 OpenVPN 配置套件.

orbi		
Better WiFi. Everywhere.		
基本進階		
進階首頁		VPN 服務
安裝	+	
安全	+	☑ 啟用 VPN 服務
管理	+	OpenVPN 配置套件下载
進階設定	_	Windows 適用 針對 MACOSX 適用於智慧型手機
無線設定		OpenVDN 田戶條於空證明
路由器/AP 模式		Windows Mac OSX iPhone/iPad Android
連接埠轉送 / 連接埠觸發		進階配置 TIN ##f8785週刊 ● IIDP 〇 TCP
動態 DNS		TUN 模式服務違接權 [12973]
VPN 服務		TAP 模式服務類型 UDP 〇 TCP TAP 模式服務連接進 12974
靜態路由		用戶端將使用此 VPN 連線進行存取 💿 網際網路和家用網路上的所有網站 〇 僅家用網路 〇 自動
Web 服務管理		
UPnP		
IPv6		
流量監控		
VLAN/IPTV 設定		

6. 下載後,解壓縮"smartphone.zip",您應該會看到下面這四個檔案.
 注意:在其他路由器裝置上,smartphone.zip僅包含一個檔案(smart_phone.ovpn)。

在 iPhone 手機生啟用 OpenVPN 功能:

1.通過 App Store 商店下載 OpenVPN 應用程序。



3. 透過電子郵件將解壓縮後的智慧型手機 OpenVPN 設定傳送到您的 iPhone 手機.下載檔案並將其 保存到您的 iPhone 手機儲存空間中.



4. 您也可以透過電腦 Whatsapp 型式傳送到自己 iPhone 手機.



6. 對話中點選 smart_phone.ovpn 檔案點開上傳

按鈕再選擇 OpenVpn 打開最後點選 ADD.

Û

7. 點擊 Connect(連線)並等待連線建立,點選"允許"加入 VPN 設定,最後輸入 iPhone 密碼即可完成.

