






arlo

無線版


Essential Video Doorbell Wire-Free 香港使用說明




產品基本資料及用法



如何選擇哪個使用模式?



使用模式 1：將電池充電，即可用 3 - 6 個月，手機響鈴聲



相片圖解



使用模式 2：加配 Arlo Chime 2，手機和屋內都會響鈴聲，電池供電

- 適合任何用戶
- 毋需接駁電線，只需加配 Arlo Chime 2，即可在屋內聽到 Arlo Chime 2 響鈴聲
- 當然手機亦會同時響鈴聲
- 假設家裡沒有人在手機安裝了 Arlo App，亦可靠 Arlo Chime 2 響鈴聲得知屋外有人



加配 Arlo Chime 2，就可由 Arlo Chime 2 於屋內響鈴聲。新版 Arlo Chime 2 毋需配合 SmartHub 使用，可以直接連 Router WiFi，而舊版 Arlo Chime 1 則必需加配 SmartHub 基座。

相片圖解



使用模式 3：接駁原有門鐘佈線來長期供電，以及使用原有叮噹門鐘響鈴聲

- Arlo Video Doorbell Wire-Free 採用 100% 無線設計，毋需接線；但你亦可選擇連接現有門鐘佈線，以長期供電及沿用現有門鐘發出鈴聲
- 需要本身使用按手掣及 AC 有線叮噹門鐘
- 當然手機亦會響鈴聲


! 根據香港《電力條例》，安裝固定電力的裝置，必須由註冊電業工程人員執行。以下步驟，請聘請註冊電工負責安裝。

供電規格

電壓：8V ~ 24V AC
需要 10VA 變壓器

Arlo 官網及手機 App 的安裝方法是根據美國環境，未必適用於香港住宅，請聘請持牌電工判斷您家居的電路環境及安裝。

拆除原有門鐘按手掣，安裝 Video Doorbell



相片圖解

